

Chaussettes chauffantes

Référence : 113321



Description

Composition : 80% coton, 8% élasthanne, 12% nylon.

Chaussettes chauffantes avec batterie rechargeable.
Double zone de chauffe (dessus et dessous des orteils).
Talon et pointes renforcés.
Tige haute pour bottes et chaussures hautes.
Télécommande pour régler la température à distance.

Batterie BATG01 - 7,4 V - 2200 mAh.

+ Produits

Jusqu'à 6h d'autonomie
Polyvalentes, épaisses et confortables
S'adaptent à toutes les chaussures

Références produits

RÉFÉRENCE	POINTURE	UNITÉ DE VENTE
113321	40	1 paire
113322	41	1 paire
113323	42	1 paire
113324	43	1 paire
113325	44	1 paire
113326	45	1 paire
113327	46	1 paire
113328	47	1 paire