

Chaussettes chauffantes

Référence : 113321



Description

80% coton/8% élasthane/12% nylon.
Chaussettes chauffantes avec batterie rechargeable.
Double zone de chauffe (dessus et dessous des orteils).
Talon et pointes renforcés.
Tige haute pour bottes et chaussures hautes.
Télécommande pour régler la température à distance.
Batterie BATG01 - 7,4 V - 2200 mAh.

+ Produits

Jusqu'à 6h d'autonomie
Polyvalentes, épaisses et confortables
S'adaptent à toutes les chaussures

Références produits

| RÉFÉRENCE | POINTURE | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------|----------------|
| 113321 | 39/41 | 1 paire |
| 113322 | 42/44 | 1 paire |
| 113323 | 45/47 | 1 paire |
| 113324 | 43 | 1 paire |
| 113325 | 44 | 1 paire |
| 113326 | 45 | 1 paire |
| 113327 | 46 | 1 paire |
| 113328 | 47 | 1 paire |